


Leia os codigos de acordo com a configuração desejada.

1. REMOVER O ENTER

Start Configuration



None

End Configuration




2. CONFIGURAR PARA FUNÇÃO TAB

Start Configuration



Tab

End Configuration



3. CONFIGURAR PARA FUNÇÃO ESC

Start Configuration



ESC

End Configuration



4. CONFIGURAR FUNÇÃO ENTER

Start Configuration



<CR>

End Configuration

